

## KORISNIČKE UPUTE

# ELEKTRIČNI UPALJAČ ZA UGLJEN

**VAŽNO: PROČITAJTE PAŽLJIVO I SPREMITE ZA  
BUDUĆU REFERENCU!**



- KERAMIČKA GRIJAĆA JEZGRA
- CIJEV OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- OTPORAN NA VISOKE TEMPERATURE

## **UPOZORENJE! RIZIK OD OPEKOTINA!**

1. Pročitajte i pridržavajte se sljedećih sigurnosnih uputa prije korištenja ovog proizvoda kako biste izbjegli ozljede. Vrlo je važno pročitati priručnik s uputama kako biste razumjeli primjene, ograničenja i potencijalne opasnosti povezane s ovim uređajem.
2. Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim, mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, osim ako su pod nadzorom ili su im dane upute u vezi s korištenjem uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
3. Upaljač se jako zagrijava i mlaznica se ne smije dodirivati tijekom rada. Nikada ne dodirujte mlaznicu tijekom rada jer će doći do teških opeklina.
4. Uvijek koristite rukavice za roštilj kada rukujete upaljačem.
5. Nikada nemojte koristiti nikakve tekuće proizvode za paljenje roštilja ili bilo koje tekuće kemijske proizvode u kombinaciji s ovim upaljačem.
6. Nikada nemojte koristiti i nikada ne dopustite drugim ljudima da koriste ovaj upaljač pod utjecajem alkohola/ili u kombinaciji s lijekovima koji mogu utjecati na normalno ljudsko ponašanje.
7. Upaljač za roštilj se može koristiti samo za paljenje roštilja na drveni ugljen, kamina, pušnica i ložišta.
8. Upozorenje! Iskre i pepeo uvijek se mogu stvoriti tijekom rada upaljača. Iskre se mogu generirati i letjeti prema vama i drugima. UVIJEK BUDITE VRLO OPREZNI!!

## **SIGURNOSNE MJERE**

1. Ovaj proizvod nije namijenjen za industrijsku ili komercijalnu primjenu. Ne koristite ga za radnje za koje nije namijenjen
2. Ovaj proizvod nije namijenjen za korištenje od strane male djece ili sa smanjenim fizičkim, osjetilnim, mentalnim sposobnostima, bez nadzora odrasle osobe. Malu djecu treba nadzirati kako se ne bi igrala s proizvodom.
3. Djecu i/ili druge osobe treba držati podalje od radnog područja i ne smije im se dopustiti da rukuju uređajem ili priključenim kabelom za napajanje.
4. Nemojte koristiti ovaj uređaj ako ste umorni ili iscrpljeni.
5. Provjerite je li radni prostor dobro prozračen.
6. Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini zapaljivih materijala, plinova, naftnih proizvoda ili drugih eksplozivnih tvari.
7. Ne koristite ovaj proizvod na kiši ili u mokrim ili vlažnim uvjetima. To može uzrokovati opasne strujne udare.
8. Ovaj uređaj treba čuvati na suhom, sigurnom mjestu gdje djeca nemaju pristup.

9. Provjerite je li izvor napajanja u skladu sa zahtjevima uređaja.
10. Provjerite položaj kabla pazeći da je postavljen na stražnjoj strani uređaja.
11. Kada prestanete raditi s uređajem, odmah isključite kabel za napajanje.
12. Nikada ne usmjeravajte vrh/mlaznicu prema sebi, drugim ljudima ili životinjama
13. Nemojte usmjeravati vrh/mlaznicu prema plamenu ili zagrijanim predmetima.
14. Nikada nemojte pušiti dok koristite ovaj uređaj.
15. Nemojte uranjati uređaj u nikakvu tekućinu.
16. Ne pokušavajte obavljati zadatke izvan kapaciteta ovog uređaja.
17. Nemojte prisiljavati ovaj uređaj da radi stvari za koje nije namijenjen.
18. Ne nosite uređaj držeći ga za kabel. To može uzrokovati oštećenje ili električni udar.
19. Nemojte izvlačiti utikač iz napajanja povlačenjem za kabel napajanja.
20. Zaštitite kabel od topline, ulja i oštih predmeta.
21. Kabel za napajanje treba redovito provjeravati, u slučaju oštećenja popravak bi trebao izvršiti ovlašteni električar.
22. Zbog vaše vlastite sigurnosti, važno je da samo ovlašteni električar obavlja popravke na ovom proizvodu.

## **UPOZORENJE**

1. Može doći do požara ako se uređaj ne koristi pažljivo.
2. Nemojte blokirati ulaz i izlaz zraka na uređaju.
3. Nemojte ga bacati ili ispustiti. Nikada ne grebite plastični poklopac oštrim predmetom.
4. Budite oprezni kada koristite uređaj na mjestima gdje ima zapaljivih materijala.
5. Ne koristiti u prisutnosti eksplozivne atmosfere.
6. Budite svjesni da se toplina može prenijeti na zapaljive materijale koji nisu uočljivi.
7. Stavite uređaj na postolje nakon upotrebe i ostavite ga da se ohladi prije skladištenja.
8. Ne ostavljajte uključeni aparat bez nadzora.
9. Provjerite je li starter za ugljen pravilno postavljen.
10. Isključite upaljač nakon korištenja i ostavite ga da se potpuno ohladi prije spremanja.
11. Nemojte dopustiti da vrući dijelovi upaljača za ugljen dodiruju kabel ili druge zapaljive materijale.

## **Električni upaljač ugljena**

Napon: 220 V  
Frekvencija: 50 Hz  
Jakost struje: 12 A  
Snaga: 2000 W  
Temperatura: 650 °C  
Kabel: 2 m  
Težina: 1 kg  
Pakiranje: 51 x 8,5 x 10,5 cm

**Made in China**

